

CLOVER LinkTM



8 JUEGOS CON LINK PROGRESIVO



SIGN CON TECNOLOGÍA LED



**UNA EXPERIENCIA REVOLUCIONARIA
A SU TIEMPO**



Jackpot Clover Link

Clover Link basa su funcionamiento en un juego común que da nombre al producto y que permite llegar a los cuatro niveles de jackpot. Para activar el Clover Link, el usuario deberá obtener, al menos, cinco tréboles. Esto generará tres giros extra y, si aparecen más tréboles, se reestablecerán los mismos.

Para acceder a los premios Mayor, Minor y Mini, bastará con obtener un solo trébol con el símbolo de uno de ellos. En el caso del Gran Jackpot, se necesitarán tres tréboles con la representación correspondiente.

Si la pantalla se llena de tréboles, doblarán todos los premios visibles.

MUEBLE PINNACLE 27 BLACK SERIES



DIMENSIONES

- Alto mueble: 1.919 mm
- Altura con sign: 2.507 mm
- Ancho mueble: 580 mm
- Ancho MP3 con separadores: 2.044 mm
- Fondo mueble: 562 mm